

GUÍA RÁPIDA PARA UNA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMOS

- El cableado de la cerradura requiere al menos tres conexiones: rojo (positivo), negro (negativo) y azul (control).
- Asegúrese de que el imán del receptor se encuentre ubicado en la posición correcta dentro del receptor, de acuerdo con la orientación de instalación seleccionada.
- Verifique que la fuente de alimentación cuente con la capacidad de corriente necesaria para operar la cerradura bajo las siguientes condiciones: 2.0A para alimentación de 24V con calefactor activado, 0.5A para alimentación de 24V con calefactor desactivado, 1.0A para alimentación de 12V con calefactor desactivado.
- Evite utilizar cableado de calibre reducido en recorridos excesivamente largos para la alimentación de la cerradura.
- No instale la cerradura en posición operativa hacia arriba.
- Mientras la tapa se encuentre desmontada, asegúrese de mantener los componentes internos libres de polvo y humedad.
- Después de la instalación, asegúrese de fijar la tapa de manera uniforme y completamente ajustada sobre el cuerpo de la cerradura para conservar la integridad del sellado.
- Revise el desnivel o caída de la puerta y confirme la correcta alineación entre el perno y el receptor.

GARANTÍA

El producto cuenta con una garantía del fabricante de 12 meses contra defectos o fallas en partes, componentes o en el producto mismo. La instalación de la cerradura de manera que comprometa la integridad de sus características de sellado puede invalidar la garantía. A discreción del fabricante, se suministrará una cerradura o componente de reemplazo para corregir la falla, o bien, la cerradura podrá ser devuelta al fabricante para reparación, con gastos de envío cubiertos por el cliente. El mal uso, abuso o manipulación inadecuada de la cerradura puede invalidar la garantía.

Todos los materiales y componentes utilizados en la fabricación de esta cerradura cumplen con las certificaciones y especificaciones detalladas en las instrucciones del producto. El fabricante no asume responsabilidad alguna por fallas derivadas de:

- a) Desgaste natural de los materiales y componentes utilizados en la fabricación de la cerradura;
- b) Incumplimiento por parte del propietario o usuario final de las recomendaciones de mantenimiento e inspección indicadas en la sección Mantenimiento e Inspección de las instrucciones del producto; y
- c) Instalación del producto distinta a lo especificado en las instrucciones del producto.