

AYUDA VISUAL DE MANIOBRAS

DE PLANTAS DE EMERGENCIA

1

MOVIMIENTO EN PISO CON PATÍN HIDRÁULICO



- Insertar las uñas del patín hidráulico en los espacios designados.
- Asegurar que el equipo esté balanceado.
- Mover lentamente en superficie plana y nivelada.
- Verificar ruta libre de obstáculos.
- Evitar que las uñas del patín hidráulico entren en contacto con el tanque de diésel o lleguen a dañarlo.



IMPORTANTE: No arrastrar el equipo. Usar patín hidráulico con capacidad adecuada al peso del equipo.

2

TRANSPORTE EN GRÚA SOBRE PLATAFORMA



- Colocar el equipo sobre la plataforma asegurándolo correctamente.
- Verificar que esté centrado y balanceado.
- Asegurar con cadenas y/o ganchos en los puntos de sujeción del patín/base.
- Verificar que los amarres queden firmes y sin holgura.



IMPORTANTE: Verificar altura, peso y capacidad de la plataforma antes del transporte. Cumplir con la normatividad vial.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PLANELEC 

SYSCOM[®]

AYUDA VISUAL DE MANIOBRAS

DE PLANTAS DE EMERGENCIA

3

IZAJE CON GRÚA USO DE BALANCÍN



- Utilizar balancín para distribuir el peso y evitar daños en la estructura.
- Usar eslingas certificadas en los 4 puntos de izaje del equipo.
- Verificar que el balancín esté nivelado.
- Izar lentamente y mantener comunicación constante con el operador de la grúa.



IMPORTANTE: Solo izar por los puntos de izaje autorizados. No usar cadenas ni eslingas directas sin balancín.

4

MANIOBRA CON MONTACARGAS



- Insertar las uñas del montacargas en los espacios designados del patín/base.
- Inclinar ligeramente el mástil hacia atrás para estabilizar la carga.
- Elevar solo lo necesario y mover lentamente.
- Verificar ruta libre y área de maniobra.
- Evitar que las uñas del montacargas entren en contacto con el tanque de diésel o lleguen a dañarlo.



IMPORTANTE: Usar montacargas con capacidad adecuada al peso del equipo. Operador certificado y maniobras controladas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PLANELEC 

SYSCOM®