
Instrucción de actualización APK

1. Copie el archivo APK a una carpeta "UPDATEFILE".
2. Copiar todo "UPDATEFILE" carpeta a disco U.
3. Conecte el disco U al puerto USB de la estación de acoplamiento. (Asegúrese de conectar en el primer puerto USB que está en la esquina superior izquierda).
4. Entra en el "ABOUT" interfaz en la estación de acoplamiento y clic rápido "APK version" 10 veces seguidas para ir al menú de ingeniería. No interrumpa durante el clic continuo.
5. Haga clic en C4 en la interfaz del menú del proyecto y vaya a la interfaz de actualización de la aplicación.
6. Ejecute operaciones como pasos predeterminados hasta que se complete la actualización de la APLICACIÓN.
7. Mantenga presionado el botón de encendido, reinicie la estación de acoplamiento; Vaya a la interfaz "ABOUT" de la estación de acoplamiento y confirme el número de versión del software actualizado.





