


Firmware Upgrade


1. Ejecuta el archivo "Flashtool.exe" ,y asegúrese de que la opción principal sea "Download" , y luego busque el archivo en la carpeta de la herramienta flash . El Archivo es MTK_AllInOne_DA.bin, como a continuación:



2. Seleccione el archivo de firmware en la carpeta que ha descomprimido. El nombre del archivo es MT6737_Android_scatter.txt, como a continuación:




3. Secciona la opción "Download only" (Asegurese de no seleccionar FormateAll+Download)



4. Presionar el icono "Download" para iniciar la carga:



5. Conecte la cámara (**asegúrese de que la cámara esté apagada**) a la computadora y la herramienta mostrará el progreso de la actualización de la siguiente manera, primero en rojo, luego en amarillo y luego en verde.



6. Cuando finalice la actualización, verá la siguiente información, desconecte la cámara y reiniciela.



Interfaz principal de la herramienta flash.

